

Podľa výkresu vytvorte program v S2000.

Zvoľte rozmer polotovaru

Určte stúpanie, hĺbku a malý priemer závit.

Používajte strojnícke tabuľky!

